



**RATOC Systems, Inc.**



**RATOC**  
Systems, Inc.

| ピン番号 | 説明                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID1  | <p>PCI スロットの ID を設定します。</p> <p>次のいずれかの設定が必要となります。</p> <p>1-2 番: ID28 3-4 番: ID24 5-6 番: ID20 7-8 番: ID16<br/> (製品出荷時は 7-8 番: ID16 に設定されています。)</p>                    |
| ID2  | <p>PCI スロットの ID を設定します。</p> <p>次のいずれかの設定が必要となります。</p> <p>1-2 番: ID29 3-4 番: ID25 5-6 番: ID21 7-8 番: ID17<br/> (製品出荷時は 7-8 番: ID17 に設定されています。)</p>                    |
| ID3  | <p>PCI スロットの ID を設定します。</p> <p>次のいずれかの設定が必要となります。</p> <p>1-2 番: ID30 3-4 番: ID26 5-6 番: ID22 7-8 番: ID18<br/> (製品出荷時は 7-8 番: ID18 に設定されています。)</p>                    |
| ID4  | <p>PCI スロットの ID を設定します。</p> <p>次のいずれかの設定が必要となります。</p> <p>1-2 番: ID31 3-4 番: ID27 5-6 番: ID23 7-8 番: ID19<br/> (製品出荷時は 7-8 番: ID19 に設定されています。)</p>                    |
| J2   | <p>このピンをジャンパーしない場合、電源の電圧を監視します。</p> <p>+3.3V/5V/12V のいずれかの電圧値が異常である場合、<br/> 誤差 BOX は PC に認識されません。</p> <p>(製品出荷時はジャンパーされています。)</p>                                    |
| J4   | <p>“J4” PCI VIO が 3.3V に設定されている場合、シャットダウンを外すと PCI クロックを 60MHz に設定可能となります。</p> <p>接続し、接続している PCI ボードが全て 60MHz 対応になっている 33MHz 動作となります。</p> <p>(製品出荷時はジャンパーされています。)</p> |
| J4   | <p>PCI VIO (電圧レベル) の設定が変更可能です。</p> <p>1-2 番: 5V 3-4 番: 3.3V</p> <p>(製品出荷時は 1-2 番に設定されています。)</p>                                                                      |